

# CMV

## Montage- und Betriebsanleitung



# Konformitåtserklåring

## GB: EC declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products CMV, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states:

- Machinery Directive (2006/42/EC).  
Standards used: EN 809:1998 +A1:2009 and EN 60204-1:2006.
- Low Voltage Directive (2006/95/EC).  
Applicable when the rated power is lower than 2.2 kW.  
Standards used: EN 60335-1:2002 and EN 60335-2-51:2003.
- EMC Directive (2004/108/EC).
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).  
Electric motors:  
Commission Regulation No 640/2009.  
Applies only to three-phase Grundfos motors marked IE2 or IE3.  
See motor nameplate.  
Standard used: EN 60034-30:2009.
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).  
Water pumps:  
Commission Regulation No 547/2012.  
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency index MEI. See pump nameplate.

This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number 97907165 0513).

## BG: ЕС декларация за съответствие

Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите CMV, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС:

- Директива за машините (2006/42/EC).  
Приложени стандарти: EN 809:1998 +A1:2009 и EN 60204-1:2006.
- Директива за нисковоолтови системи (2006/95/EC).  
Приложим за помпи с номинална мощност по-малка от 2,2 kW.  
Приложени стандарти: EN 60335-1:2002 и EN 60335-2-51:2003.
- Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/EC).
- Директива за екодизайн (2009/125/EC).  
Електродвигатели:  
Наредба No 640/2009 на Европейската комисия.  
Отнася се само за трифазни електродвигатели на Grundfos, маркирани с IE2 или IE3. Вижте табелата с данни на двигателя.  
Приложен стандарт: EN 60034-30:2009.
- Директива за екодизайн (2009/125/EC).  
Водни помпи:  
Наредба No 547/2012 на Европейската комисия.  
Отнася се само за водни помпи, маркирани с минималният индекс за ефективност MEI. Вижте табелата с данни на помпата.

Тази ЕС декларация за съответствие е валидна само когато е публикувана като част от инструкциите за монтаж и експлоатация на Grundfos (номер на публикацията 97907165 0513).

## CZ: ES prohlášení o shodě

My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek CMV, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech:

- Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES).  
Použité normy: EN 809:1998 +A1:2009 a EN 60204-1:2006.
- Směrnice pro nízkonapětové aplikace (2006/95/ES).  
Je možno použít, pokud jmenovitý výkon je menší než 2,2 kW.  
Použité normy: EN 60335-1:2002 a EN 60335-2-51:2003.
- Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/108/ES).
- Směrnice o ekodesignu (2009/125/ES).  
Elektrické motory:  
Nařízení Komise č. 640/2009.  
Platí pouze pro třífázové motory Grundfos označené IE2 nebo IE3. Viz typový štítek motoru.  
Použitá norma: EN 60034-30:2009.
- Směrnice o ekodesignu (2009/125/ES).  
Vodní čerpadla:  
Nařízení Komise č. 547/2012.  
Vztahuje se pouze na vodní čerpadla označená minimální účinností index MEI. Viz typový štítek čerpadla.

Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je zveřejněno jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos (publikace číslo 97907165 0513).

## DK: EF-overensstemmelseserklæring

Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne CMV som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning:

- Maskindirektivet (2006/42/EF).  
Anvendte standarder: EN 809:1998 +A1:2009 og EN 60204-1:2006.
- Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF).  
Gælder når mærkeeffekten er lavere end 2,2 kW.  
Anvendte standarder: EN 60335-1:2002 og EN 60335-2-51:2003.
- EMC-direktivet (2004/108/EF).
- Ecodesigndirektivet (2009/125/EF).  
Elektriske motorer:  
Kommissionens forordning nr. 640/2009.  
Gælder kun 3-fasede Grundfos-motorer der er mærket IE2 eller IE3. Se motorens typeskilt.  
Anvendt standard: EN 60034-30:2009.
- Ecodesigndirektivet (2009/125/EF).  
Vandpumper:  
Kommissionens forordning nr. 547/2012.  
Gælder kun vandpumper der er mærket med mindsteeffektivitetsindekset MEI. Se pumpens typeskilt.

Denne EF-overensstemmelseserklæring er kun gyldig når den publiceres som en del af Grundfos-monterings- og driftsinstruktionen (publikationsnummer 97907165 0513).

## DE: EG-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte CMV, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:

- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).  
Normen, die verwendet wurden: EN 809:1998 +A1:2009 und EN 60204-1:2006.
- Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG).  
Nur anwendbar für Nennleistungen kleiner als 2,2 kW.  
Normen, die verwendet wurden: EN 60335-1:2002 und EN 60335-2-51:2003.
- EMV-Richtlinie (2004/108/EG).
- ErP-Richtlinie (2009/125/EG).  
Elektromotoren:  
Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 640/2009.  
Gilt nur für dreiphasige Motoren von Grundfos mit der Kennzeichnung IE2 bzw. IE3. Siehe Typenschild des Motors.  
Norm, die verwendet wurde: EN 60034-30:2009.
- ErP-Richtlinie (2009/125/EG).  
Wasserpumpen:  
Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 547/2012.  
Gilt nur für Pumpen, für die der Mindesteffizienzindex (MEI) angegeben ist. Siehe Typenschild der Pumpe.

Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der Grundfos Montage- und Betriebsanleitung (Veröffentlichungsnummer 97907165 0513) veröffentlicht wird.

## ES: Declaración CE de conformidad

Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos CMV, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de los Estados Miembros del EM:

- Directiva de Maquinaria (2006/42/CE).  
Normas aplicadas: EN 809:1998 +A1:2009 y EN 60204-1:2006.
- Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE).  
Aplicable cuando el índice de potencia es inferior a 2,2 kW.  
Normas aplicadas: EN 60335-1:2002 y EN 60335-2-51:2003.
- Directiva EMC (2004/108/CE).
- Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE).  
Motores eléctricos:  
Reglamento de la Comisión N° 640/2009.  
Válido sólo para motores trifásicos Grundfos pertenecientes a las categorías IE2 e IE3. Véase la placa de características del motor.  
Norma aplicada: EN 60034-30:2009.
- Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE).  
Bombas de agua:  
Reglamento de la Comisión N° 547/2012.  
Aplicable únicamente a las bombas de agua marcadas con el índice de eficiencia mínima (IEM). Véase la placa de características de la bomba.

Esta declaración CE de conformidad sólo es válida cuando se publique como parte de las instrucciones de instalación y funcionamiento de Grundfos (número de publicación 97907165 0513).

## GR: Δήλωση συμμόρφωσης EC

Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα CMV στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ:

- Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/EC).  
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 809:1998 +A1:2009 και EN 60204-1:2006.
- Οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/EC).  
Ισχύει για ονομαστική ισχύ μικρότερη από 2,2 kW.  
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 60335-1:2002 και EN 60335-2-51:2003.
- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) (2004/108/EC).
- Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/EC).  
Ηλεκτρικοί κινητήρες:  
Ρύθμιση πρώτης εκκίνησης Νο 640/2009.  
Ισχύει μόνο σε τριφασικούς κινητήρες της Grundfos με σήμανση IE2 ή IE3. Βλέπε πινακίδα κινητήρα.  
Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 60034-30:2009.
- Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/EC).  
Αντλίες νερού:  
Ρύθμιση πρώτης εκκίνησης Νο 547/2012.  
Ισχύει μόνο για αντλίες νερού που φέρουν τον ελάχιστο δείκτη απόδοσης MEI. Βλέπε πινακίδα αντλίας.

Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης EC ισχύει μόνον όταν συνοδεύει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της Grundfos (κωδικός εντύπου 97907165 0513).

## FR: Déclaration de conformité CE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits CMV, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous:

- Directive Machines (2006/42/CE).  
Normes utilisées: EN 809:1998 +A1:2009 et EN 60204-1:2006.
- Directive Basse Tension (2006/95/CE).  
Applicable lorsque la puissance nominale est inférieure à 2,2 kW.  
Normes utilisées: EN 60335-1:2002 et EN 60335-2-51:2003.
- Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE).
- Directive sur l'éco-conception (2009/125/CE).  
Moteurs électriques:  
Règlement de la Commission N° 640/2009.  
S'applique uniquement aux moteurs triphasés Grundfos marqués IE2 ou IE3. Voir plaque signalétique du moteur.  
Norme utilisée: EN 60034-30:2009.
- Directive sur l'éco-conception (2009/125/CE).  
Pompes à eau:  
Règlement de la Commission N° 547/2012.  
S'applique uniquement aux pompes à eau marquées de l'indice de performance minimum IEM. Voir plaque signalétique de la pompe.

Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos (numéro de publication 97907165 0513).

**IT: Dichiarazione di conformità CE**

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti CMV, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE:

- Direttiva Macchine (2006/42/CE).  
Norme applicate: EN 809:1998 +A1:2009 e EN 60204-1:2006.
- Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE).  
E' applicabile quando la potenza nominale è inferiore a 2,2 kW.  
Norme applicate: EN 60335-1:2002 e EN 60335-2-51:2003.
- Direttiva EMC (2004/108/CE).
- Direttiva Ecodesign (2009/125/CE).  
Motori elettrici:  
Regolamento CE n. 640/2009.  
Applicabile solo ai motori trifase Grundfos contrassegnati IE2 o IE3. Vedere la targhetta di identificazione del motore.  
Norma applicata: EN 60034-30:2009.
- Direttiva Ecodesign (2009/125/CE).  
Pompe per acqua:  
Regolamento CE n. 547/2012.  
Applicabile solo a pompe per acqua con l'indice di efficienza minimo MEI. Vedere la targhetta di identificazione della pompa.

Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando pubblicata come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos (pubblicazione numero 97907165 0513).

**HU: EK megfelelési nyilatkozat**

Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a CMV termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak:

- Gépek (2006/42/EK).  
Alkalmazott szabványok: EN 809:1998 +A1:2009 és EN 60204-1:2006.
- Kisfeszültségű Direktíva (2006/95/EK).  
Akkor alkalmazható, amikor a névleges teljesítmény kisebb mint 2,2 kW.  
Alkalmazott szabványok: EN 60335-1:2002 és EN 60335-2-51:2003.
- EMC Direktíva (2004/108/EK).
- Környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelv (2009/125/EK).  
Villamos motorok:  
Az Európai Bizottság 640/2009. számú rendelete.  
Csak az IE2 vagy IE3 jelzésű háromfázisú Grundfos motorokra vonatkozik. Lásd a motor adattábláját.
- Környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelv (2009/125/EK).  
Víz szivattyúk:  
Az Európai Bizottság 547/2012. számú rendelete.  
Csak a MEI minimum hatásfok index-el jelölt víz szivattyúkra vonatkozik. Lásd a szivattyú adattábláját.

Ez az EK megfelelési nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha Grundfos telepítési és üzemeltetési utasítás (kiadvány szám 97907165 0513) részeként kerül kiadásra.

**KZ: EO сәйкестік туралы мәлімдеме**

Біз, Grundfos компаниясы, барлық жауапкершілікпен, осы мәлімдемеге қатысты болатын CMV бұйымдары ЕО мүше елдерінің заң шығарушы жарлықтарын үндестіру туралы мына Еуроодақ Кеңесінің жарлықтарына сәйкес келетіндігін мәлімдейміз:

- Механикалық құрылғылар (2006/42/EC).  
Қолданылған стандарттар: EN 809:1998 +A1:2009 және EN 60204-1:2006.
- Төмен Кернеулі Жабдық (2006/95/EC).  
Номиналды қуаты 2,2 кВт-тан аз болғанда қолдануға жарамды.  
Қолданылған стандарттар: EN 60335-1:2002 және EN 60335-2-51:2003.
- Электр магнитті үйлесімділік (2004/108/EC).
- Қоршаған ортаны қорғауға арналған нұсқау (2009/125/EC).  
Электр қозғалтқыш:  
Еуропалық комиссия регламенті 640/2009.  
IE2 немесе IE3 белгіленген үш фазалы Grundfos моторларына ғана қолданылады. Қозғалтқыштың техникалық деректері бар фирмалық тақташаны қараңыз.  
Қолданылған стандарт: EN 60034-30:2009.
- Қоршаған ортаны қорғауға арналған нұсқау (2009/125/EC).  
Су сорғылар:  
Еуропалық комиссия регламенті 547/2012.  
Тек минималды тиімділік көрсітікішен МТК белгіленген су сорғыларына арналған. Сорғыдағы фирмалық тақтайшаны қараңыз.

Бұл ЕО сәйкестік туралы мәлімдеме тек ғана Grundfos компаниясының орнату және пайдалану нұсқасының бөлімі ретінде жарамды (баспаға шыққан нөмірі 97907165 0513).

**NL: EC overeenkomstigheidsverklaring**

Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten CMV waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende:

- Machine Richtlijn (2006/42/EC).  
Gebruikte normen: EN 809:1998 +A1:2009 en EN 60204-1:2006.
- Laagspannings Richtlijn (2006/95/EC).  
Van toepassing bij nominaal vermogen lager dan 2,2 kW.  
Gebruikte normen: EN 60335-1:2002 en EN 60335-2-51:2003.
- EMC Richtlijn (2004/108/EC).
- Ecodesign Richtlijn (2009/125/EC).  
Elektromotoren:  
Verordening (EG) Nr. 640/2009 van de Commissie.  
Geldt alleen voor de driefase elektromotoren van Grundfos, aangeduid met IE2 of IE3. Zie het typeplaatje van de motor.  
Gebruikte norm: EN 60034-30:2009.
- Ecodesign Richtlijn (2009/125/EC).  
Waterpompen:  
Verordening (EG) Nr. 547/2012 van de Commissie.  
Is alleen van toepassing op waterpompen die gekenmerkt worden door de minimale efficiëntie index MEI. Zie het typeplaatje van de pomp.

Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer deze gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en bedieningsinstructies (publicatienummer 97907165 0513).

**UA: Декларація відповідності ЄС**

Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти CMV, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС:

- Механічні прилади (2006/42/EC).  
Стандарти, що застосовувалися: EN 809:1998 +A1:2009 та EN 60204-1:2006.
- Низька напруга (2006/95/EC).  
Може застосовуватися при потужності до 2,2 кВт.  
Стандарти, що застосовувалися: EN 60335-1:2002 та EN 60335-2-51:2003.
- Електромагнітна сумісність (2004/108/EC).  
Директива з екодизайну (2009/125/EC).  
Електродвигуни:  
Регламент Комісії № 640/2009.  
Застосовується тільки до трифазних електродвигунів Grundfos, позначених IE2 або IE3. Дивіться паспортну табличку електродвигуна.
- Стандарти, що застосовувалися: EN 60034-30:2009.
- Директива з екодизайну (2009/125/EC).  
Насоси для води:  
Регламент Комісії № 547/2012.  
Стосується тільки насосів для води, що відзначені мінімальним показником ефективності MEI. Дивіться паспортну табличку на насосі.

Ця декларація відповідності ЄС дійсна тільки в тому випадку, якщо публікується як частина інструкцій Grundfos за монтажу та експлуатації (номер публікації 97907165 0513).

**PT: Declaração de conformidade CE**

A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos CMV, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE:

- Directiva Máquinas (2006/42/CE).  
Normas utilizadas: EN 809:1998 +A1:2009 e EN 60204-1:2006.
  - Directiva Baixa Tensão (2006/95/CE).  
Aplicável quando a potência nominal é inferior a 2,2 kW.  
Normas utilizadas: EN 60335-1:2002 e EN 60335-2-51:2003.
  - Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) (2004/108/CE).  
Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE).  
Motores eléctricos:  
Regulamento da Comissão No 640/2009.  
Aplica-se apenas a motores trifásicos Grundfos assinalados como IE2 ou IE3. Ver a chapa de características do motor.  
Norma utilizada: EN 60034-30:2009.
  - Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE).  
Bombas de água:  
Regulamento da Comissão No 547/2012.  
Aplica-se apenas a bombas de água registadas com o índice de eficiência mínimo MEI. Ver a chapa de características da bomba.
- Esta declaração de conformidade CE é apenas válida quando publicada como parte das instruções de instalação e funcionamento Grundfos (número de publicação 97907165 0513).

**PL: Deklaracja zgodności WE**

My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby CMV, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE:

- Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE).  
Zastosowane normy: EN 809:1998 +A1:2009 oraz EN 60204-1:2006.
- Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2006/95/WE).  
Ma zastosowanie tylko dla mocy silnika mniejszej od 2,2 kW.  
Zastosowane normy: EN 60335-1:2002 oraz EN 60335-2-51:2003.
- Dyrektywa EMC (2004/108/WE).
- Dyrektywa Ekorprojektowa (2009/125/WE).  
Silniki elektryczne:  
Rozporządzenie komisji nr 640/2009.  
Dotyczy tylko trójfazowych silników firmy Grundfos z oznaczeniami IE2 lub IE3. Patrz tabliczka znamionowa silnika.  
Zastosowana norma: EN 60034-30:2009.
- Dyrektywa Ekorprojektowa (2009/125/WE).  
Pompy do wody:  
Rozporządzenie komisji nr 547/2012.  
Dotyczy tylko pomp do tłoczenia wody z minimalnym indeksem sprawności MEI. Patrz tabliczka znamionowa pompy.

Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji montażu i eksploatacji (numer publikacji 97907165 0513).

**RU: Декларация о соответствии ЕС**

Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия CMV, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС:

- Механические устройства (2006/42/EC).  
Применявшиеся стандарты: EN 809:1998 +A1:2009 и EN 60204-1:2006.
- Низковольтное оборудование (2006/95/EC).  
Применяется, если номинальная мощность ниже 2,2 кВт.  
Применявшиеся стандарты: EN 60335-1:2002 и EN 60335-2-51:2003.
- Электромагнитная совместимость (2004/108/EC).
- Директива по экологическому проектированию энергопотребляющей продукции (2009/125/EC).  
Электродвигатели:  
Регламент Комиссии ЕС № 640/2009.  
Применяется только к трехфазным электродвигателям Grundfos, обозначенным IE2 или IE3. См. шильдик с техническими данными двигателя.  
Применявшийся стандарт: EN 60034-30:2009.
- Директива по экологическому проектированию энергопотребляющей продукции (2009/125/EC).  
Насосы для перекачивания воды:  
Регламент Комиссии ЕС № 547/2012.  
Применяется только к насосам для перекачивания воды, промаркированным показателем минимальной эффективности MEI. См. фирменную табличку насоса.

Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в случае публикации в составе инструкции по монтажу и эксплуатации на продукцию производства компании Grundfos (номер публикации 97907165 0513).

**RO: Declara ie de conformitate CE**

Noi, Grundfos, declar m pe propria r spundere c  produsele CMV, la care se refer  acest  declara ie, sunt  n conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armoniz rii legilor Statelor Membre CE:

- Directiva Utilaje (2006/42/CE).  
Standarde utilizate: EN 809:1998 +A1:2009  i EN 60204-1:2006.
- Directiva Tensiune Joas  (2006/95/CE).  
Aplicabil c nd puterea  nregistrat  este mai mic  dec t 2,2 kW.  
Standarde utilizate: EN 60335-1:2002  i EN 60335-2-51:2003.
- Directiva EMC (2004/108/CE).
- Directiva Ecodesign (2009/125/CE).  
Motoare electrice:  
Regulamentul Comisiei nr. 640/2009.  
Se aplic  numai motoarelor trifazate Grundfos cu marca IE2 sau IE3. Vezi pl cu a de identificare a motorului.  
Standard utilizat: EN 60034-30:2009.
- Directiva Ecodesign (2009/125/CE).  
Pompe de apa:  
Regulamentul Comisiei nr. 547/2012.  
Se aplic  numai pompelor de apa cu marca de eficien a minim  index MEI. Vezi pl cu a de identificare a pompei.

Aceast  declara ie de conformitate CE este valabil  numai c nd este publicat  ca parte a instruc iunilor Grundfos de instalare  i utilizare (num r publica ie 97907165 0513).

**TR: EC uygunluk bildirgesi**

Grundfos olarak bu beyannameye konu olan CMV  r nlerinin, AB  yesi  lkelerin kanunlarını birbirine yakla tırma  zerine Konsey Direktifleriyle uyumlu oldu unun yalnızca bizim sorumlulu umuz altında oldu unu beyan ederiz:

- Makineler Y netmeli i (2006/42/EC).  
Kullanılan standartlar: EN 809:1998 +A1:2009 ve EN 60204-1:2006.
- D   k Voltaj Y netmeli i (2006/95/EC).  
Nominal g   2,2 kW'tan daha d   k oldu unda uygulanabilir.  
Kullanılan standartlar: EN 60335-1:2002 ve EN 60335-2-51:2003.
- EMC Direktifi (2004/108/EC).
-  evreye duyarlı tasarımı (Ecodesign) Direktifi (2009/125/EC).  
Elektrikli motorlar:  
640/2009 sayılı Komisyon Y netmeli i.  
Sadece IE2 veya IE3 i aretili trifaze Grundfos motorlar i in ge erlidir. Motor bilgi etiketine bakınız.  
Kullanılan standart: EN 60034-30:2009.
-  evreye duyarlı tasarımı (Ecodesign) Direktifi (2009/125/EC).  
Devirdaim s  pompaları:  
547/2012 sayılı Komisyon Y netmeli i.  
Yalnızca Minimum Enerji Verimlilik Endeksine (MEI) dahil olan olan devirdaim s  pompaları i in ge erlidir. Pompanın bilgi etiketine bakın.

 bu EC uygunluk bildirgesi, yalnızca Grundfos kurulum ve  alı tırma talimatlarının (basım numarası 97907165 0513) bir par ası olarak basıldı ı takdirde ge erlilik kazanmaktadır.

**CN: EC  r nler  il mleri**

我们格兰富在我们的全权责任下声明，产品 CMV，即该合格证所指之产品，符合欧共体使其成员国法律趋于一致的以下欧共理事会指令：

- 机械指令 (2006/42/EC).  
所用标准：EN 809:1998 +A1:2009 和 EN 60204-1:2006.
- 低电压指令 (2006/95/EC).  
适用于额定功率小于 2,2 kW.  
所用标准：EN 60335-1:2002 和 EN 60335-2-51:2003.
- 电磁兼容性指令 (2004/108/EC).
- 生态化设计指令 (2009/125/EC).  
电动机：  
欧委会规定第 640/2009 号。  
只适用于带有 IE2 或 IE3 标志的格兰富三相电机。参见电机铭牌。  
所用标准：EN 60034-30:2009.
- 生态化设计指令 (2009/125/EC).  
水泵：  
欧委会规定第 547/2012 号。  
仅适用于标有最低效率指标 (MEI) 的水泵。见泵铭牌。  
本 EC 合格性声明仅在作为格兰富安装与操作指导手册 (97907165 0513) 的一部分时有效。

Tatab nya, 5th December 2012



Jannek Uldal Christensen  
Research and Development Manager  
GRUNDFOS Manufacturing Ltd.  
B zavir g u. 14,  p ri Park  
2800 Tatab nya, Hungary

Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity.

**Декларация о соответствии на территории РФ**

Насосы типа CMV сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента о безопасности машин и оборудования (Постановление правительства РФ от 15.09.2009 № 753).  
Сертификат соответствия:  
№ С-ДК.АИ30.В.04008, срок действия до 13.02.2018г.

Истра, 24 апреля 2013г.



Касаткина В. В.  
Руководитель отдела качества,  
экологии и охраны труда  
ООО Грундфос Истра, Россия  
143581, Московская область,  
Истринский район,  
дер. Лешково, д.188

Übersetzung des englischen Originaldokuments.

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>1. Sicherheitshinweise</b>	<b>7</b>
1.1 Allgemeines	7
1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	7
1.3 Personalqualifikation und -schulung	8
1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise	8
1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten	8
1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener	8
1.7 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten	8
1.8 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung	8
1.9 Unzulässige Betriebsweisen	8
<b>2. Allgemeines</b>	<b>8</b>
<b>3. Verwendete Symbole</b>	<b>8</b>
<b>4. Lieferung und Transport</b>	<b>8</b>
<b>5. Verwendungszweck</b>	<b>9</b>
<b>6. Produktidentifikation</b>	<b>9</b>
6.1 Typenschilder	9
<b>7. Montage</b>	<b>9</b>
7.1 Aufstellen der Pumpe	9
7.2 Verrohrung	10
<b>8. Elektrischer Anschluss</b>	<b>11</b>
8.1 Versorgungskabel	11
8.2 Motorschutz	11
8.3 Elektrischer Anschluss	11
8.4 Frequenzumrichterbetrieb	11
<b>9. Inbetriebnahme</b>	<b>12</b>
9.1 Befüllen der Pumpe mit dem Medium	12
9.2 Prüfen der Drehrichtung	12
<b>10. Einfahren der Gleitringdichtung</b>	<b>13</b>
<b>11. Wartung</b>	<b>13</b>
11.1 Schutz vor Frosteinwirkungen	13
11.2 Reinigen	13
<b>12. Instandhaltung</b>	<b>13</b>
<b>13. Technische Daten</b>	<b>13</b>
13.1 Schutzart	13
13.2 Schalldruckpegel	13
13.3 Schalthäufigkeit	13
13.4 Umgebungstemperatur	13
13.5 Lager- und Transporttemperatur	13
13.6 Maximal zulässiger Betriebsdruck und zulässige Medientemperatur	14
13.7 Mindestzulaufdruck	14
13.8 Maximal zulässiger Zulaufdruck	14

<b>14. Störungsübersicht</b>	<b>15</b>
<b>15. Weitere Produktdokumentation</b>	<b>16</b>
15.1 Serviceunterlagen	16
<b>16. Entsorgung</b>	<b>16</b>

## 1. Sicherheitshinweise

### Warnung

**Die Benutzung dieses Produktes erfordert Erfahrung und Wissen über das Produkt.**

**Personen, die in ihren körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen dieses Produkt nur benutzen, wenn sie unter Aufsicht sind, oder wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Produktes unterwiesen worden sind.**

**Kinder dürfen dieses Produkt nicht benutzen oder damit spielen.**



### 1.1 Allgemeines

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen. Sie muss ständig am Einsatzort der Anlage verfügbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt "Sicherheitshinweise" aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den anderen Abschnitten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

### 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise wie z.B.

- Drehrichtungspfeil
- Kennzeichnung für Fluidanschlüsse

müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

### 1.3 Personalqualifikation und -schulung

Das Personal für Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen durch den Betreiber genau geregelt sein.

### 1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Anlage
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen.

### 1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers, sind zu beachten.

### 1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

- Ein vorhandener Berührungsschutz für sich bewegende Teile darf bei einer sich in Betrieb befindlichen Anlage nicht entfernt werden.
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen).

### 1.7 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Montage- und Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

Grundsätzlich sind Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand durchzuführen. Die in der Montage- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Anlage muss unbedingt eingehalten werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

### 1.8 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilerstellung

Umbau oder Veränderungen an Pumpen sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

### 1.9 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpen ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend Abschnitt "Verwendungszweck" der Montage- und Betriebsanleitung gewährleistet. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

## 2. Allgemeines

In der vorliegenden Betriebsanleitung wird die Installation und der Betrieb von CMV-Pumpen beschrieben.

## 3. Verwendete Symbole



#### Warnung

***Durch die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann es zu schweren Personenschäden kommen.***

Achtung

***Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann Fehlfunktionen oder Sachschäden zur Folge haben.***

Hinweis

***Hinweise oder Anweisungen, die das Arbeiten erleichtern und einen sicheren Betrieb gewährleisten.***

## 4. Lieferung und Transport

Die Grundfos CMV-Pumpen werden ab Werk in einer Verpackung geliefert, die zum Tragen oder für den Transport mit Gabelstapler o.ä. geeignet ist.

Hinweis

***Um einen sicheren Transport zu gewährleisten, wird empfohlen, die Pumpe mit einer geeigneten Hebevorrichtung zu transportieren.***



## 5. Verwendungszweck

CMV-Pumpen sind vertikale, mehrstufige Kreiselpumpen zur Förderung von reinen, dünnflüssigen, nicht-explosiven Medien ohne Feststoffpartikel oder langfaserige Bestandteile, die Pumpe weder mechanisch noch chemisch angreifen dürfen.



### Warnung

**Die Pumpe darf nicht zur Förderung von entflammaren oder giftigen Medien eingesetzt werden.**

## 6. Produktidentifikation

### 6.1 Typenschilder

Das Pumpentypenschild und Motortypenschild sind auf dem Klemmenkasten bzw. der Lüfterabdeckung des Motors angebracht.

Die auf dem Pumpentypenschild angegebenen Daten und Informationen sind in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Siehe Typenschild in Abb. 6 auf Seite 17.

Pos.	Beschreibung
1	Pumpentyp
2	Pumpenmodell
3	Max. zul. Umgebungstemperatur [°C] / [°F]
4	Temperaturklasse
5	Kleinstenergieeffizienzindex
6	Max. zul. Systemdruck [bar] / [psi] / [MPa]
7	Max. zul. Medientemperatur [°C] / [°F]
8	Pumpenwirkungsgrad am Wirkungsgradbestpunkt
9	Wärmeklasse
10	Motorschutz
11	Nennförderstrom [m <sup>3</sup> /h] / [GPM]
12	Förderhöhe bei Nennförderstrom [m] / [psi]
13	Maximale Förderhöhe [m] / [psi]

Die auf dem Motortypenschild angegebenen Daten und Informationen sind in der nachfolgenden Tabelle beschrieben. Siehe Typenschild in Abb. 7 auf Seite 17.

Pos.	Beschreibung
1	Motorbezeichnung
2	Polzahl
3	Anzahl der Phasen und Spannung [V]
4	Bemessungsstrom [A]
5	Leistungsabgabe [kW]
6	Leistungsabgabe [PS]
7	<b>Nur bei dreiphasigen Pumpen</b> Motorwirkungsgrad [%]
8	<b>Nur bei einphasigen Pumpen</b> Kapazität [µF] und Spannung [V] des Kondensators
9	CE-Kennzeichen
10	TR-Zeichen
11	Energieeffizienzklasse IE2
12	Firmenname und Anschrift
13	Ursprungsland

## 7. Montage

Vor der Aufstellung der Pumpe ist zu prüfen, ob die gelieferte Pumpe und die gelieferten Zubehörteile den Bestellangaben entsprechen.

### 7.1 Aufstellen der Pumpe

Die Pumpe muss so aufgestellt werden, dass sich die Motorwelle in senkrechter Position befindet. Sie ist auf einer ebenen Fläche aufzustellen und mit Bolzen am Boden zu befestigen.

Bei der Aufstellung ist darauf zu achten, dass die Saugleitung so kurz und die Saughöhe so gering wie möglich ist.

Die Pumpe ist an einem gut belüfteten und frostfreien Ort aufzustellen. Siehe Abschnitt 11.1 *Schutz vor Frosteinwirkungen*.

Die Pumpe darf im Freien aufgestellt werden, muss dann aber vor Witterungs- und Umwelteinflüssen durch eine geeignete Abdeckung geschützt werden.

Die Pumpe sollte so aufgestellt werden, dass ein einfacher Zugang für Inspektions-, Wartungs- und Servicearbeiten gewährleistet ist.

7.2 Verrohrung

Es wird empfohlen, auf beiden Seiten der Pumpe Absperrventile vorzusehen. So muss das Medium nicht aus dem System abgelassen werden, wenn Servicearbeiten an der Pumpe durchgeführt werden müssen. Wird die Pumpe oberhalb des Flüssigkeitsspiegels aufgestellt, ist in dem saugseitigen Rohrabchnitt, das sich unterhalb des Flüssigkeitsspiegels befindet, ein Rückschlagventil einzubauen. Kräfte von den Rohrleitungen dürfen nicht auf die Pumpe übertragen werden. Die Rohrleitungen sind ausreichend zu dimensionieren. Hierbei ist besonders der Pumpenzulaufdruck zu berücksichtigen. Wird die Pumpe am tiefsten Punkt der Anlage aufgestellt, können sich Verunreinigungen und Schlamm in der Pumpe ansammeln. Die Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass Lufteinschlüsse vermieden werden. Dies gilt besonders für die Saugseite der Pumpe. Siehe Abb. 1.




Abb. 1    Leitungsverlegung

Pos.	Bezeichnung	Funktion
1	Rohrkompensator	Geräusch- und Schwingungsdämpfung sowie Längenausgleich.
2	Absperrventil	Erleichtert die Wartung und Reparatur der Pumpe.
3	Rohrabstützung	Abfangen des Rohres sowie Aufnehmen von Torsionskräften und Spannungen.

7.2.1 Rohrleitungsanschluss

**Achtung**

**Beim Anschließen der Saug- und Rohrleitung sind Beschädigungen an der Pumpe zu vermeiden.**  
**Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anzugsmomente dürfen nicht überschritten werden.**




Abb. 2    Saug- und Druckstutzen der Pumpe

Anzugsmomente	
Saug- und Druckstutzen	Anzugsmoment [Nm]
1"	50-60
1 1/4"	50-60

TM05 0530 1111

TM01 6710 3299

## 8. Elektrischer Anschluss

### Warnung

**Der elektrische Anschluss ist in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften des Energieversorgungsunternehmens bzw. VDE vorzunehmen. Die Ausführung ist nur durch eine Elektro-Fachkraft zulässig.**



**Vor Beginn irgendwelcher Arbeiten an der Pumpe ist die Pumpe allpolig vom Netz zu trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.**

**Die Pumpe ist an einen externen Hauptschalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm an allen Polen anzuschließen.**

Es ist zu prüfen, ob die auf dem Motortypenschild angegebene Spannung und Frequenz mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmen.

### 8.1 Versorgungskabel

Um die Anforderungen der Norm EN 60335-1 zu erfüllen, muss das Versorgungskabel mindestens für eine Betriebstemperatur von +105 °C (+221 °F) ausgelegt sein.

### 8.2 Motorschutz

**Einphasige Motoren der Spannungsvariante 1 x 115/230 V, 60 Hz** haben keinen integrierten Motorschutz und sind deshalb an einen Motorschutzschalter anzuschließen, der manuell zurückgesetzt werden kann. Der Motorschutzschalter ist entsprechend dem Motornennstrom ( $I_{1/1}$ ) einzustellen. Siehe Typenschild.

**Die anderen einphasigen Motoren** verfügen über einen integrierten, strom- und temperaturabhängigen Motorschutz nach IEC 60034-11 und benötigen deshalb keinen weiteren Motorschutz. Der Motorschutz entspricht der Klasse TP 211. Er reagiert somit auf langsam und schnell ansteigende Temperaturen. Der Motorschutz wird nach dem Auslösen automatisch zurückgesetzt.

**Drehstrommotoren** sind an einen externen Motorschutzschalter anzuschließen, der manuell zurückgesetzt werden kann. Der Motorschutzschalter ist entsprechend dem Motornennstrom ( $I_{1/1}$ ) einzustellen. Siehe Typenschild.

## 8.3 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss ist gemäß dem im Klemmenkastendeckel befindlichen Schaltplan vorzunehmen.




Abb. 3 Schaltplan im Klemmenkastendeckel

## 8.4 Frequenzumrichterbetrieb

Alle Drehstrommotoren können an einen Frequenzumrichter angeschlossen werden.

Je nach Frequenzumrichtertyp können jedoch erhöhte Motorgeräusche auftreten. Außerdem kann der Motor bei Einsatz eines externen Frequenzumrichters schädlichen Spannungsspitzen ausgesetzt werden.

**Die von den Motorbaugrößen MG 71 und MG 80 abgeleiteten Motoren haben keine Phasenisolierung und müssen deshalb gegen Spannungsspitzen größer 650 V (Spitzenwert), die zwischen den Versorgungsklemmen auftreten, geschützt werden.**

### Achtung

- \* Auf Anfrage sind die von der Baugröße MG 71 und MG 80 abgeleiteten Motoren jedoch mit Phasenisolierung lieferbar.

Die oben genannten Beeinträchtigungen, d.h. sowohl Geräusche als auch schädliche Spannungsspitzen, können durch den Einbau eines LC-Filters zwischen dem Frequenzumrichter und dem Motor vermieden werden.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller des Frequenzumrichters oder von Grundfos.

# 9. Inbetriebnahme

**Achtung** Die Pumpe ist vor dem Einschalten mit dem Fördermedium zu füllen.

## 9.1 Befüllen der Pumpe mit dem Medium

### Warnung

Das System kann unter hohem Druck stehen und heiße Flüssigkeit unter Druck austreten! Deshalb ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Personen zu Schaden kommen oder Bauteile beschädigt werden.



Besonders bei der Förderung von kalten Medien ist auf eine Gefährdung von Personen durch austretende kalte Flüssigkeit zu achten.

Bei der Förderung von heißen oder kalten Medien ist sicherzustellen, dass Personen nicht versehentlich mit heißen oder kalten Oberflächen in Berührung kommen können.

1. Das Absperrventil auf der Druckseite der Pumpe schließen.
2. Vor dem Einschalten der Pumpe das Absperrventil in der Saugleitung vollständig öffnen.
3. Den Einfüllstopfen entfernen. Siehe Abb. 4.
4. Das Pumpengehäuse und die Saugleitung vollständig mit dem Medium befüllen, bis ein kontinuierlicher Strahl aus der Einfüllöffnung austritt.
5. Den Einfüllstopfen wieder einsetzen und festziehen.
6. Das Absperrventil auf der Druckseite langsam öffnen, während die Pumpe läuft. Dadurch wird eine Entlüftung und ein Druckaufbau während der Anlaufphase gewährleistet.

Das Absperrventil auf der Druckseite der Pumpe ist unmittelbar nach dem Einschalten der Pumpe zu öffnen.

**Achtung** Bei Nichtbeachtung steigt die Temperatur des Fördermediums auf einen unzulässigen Wert, so dass einige Werkstoffe thermisch zu hoch belastet werden.




Abb. 4 Einfüll- und Ablassstopfen

### Hinweis

Baut die Pumpe nicht genügend Druck auf, sind die Schritte 1 bis 6 ggf. zu wiederholen.

## 9.2 Prüfen der Drehrichtung

Dieser Abschnitt gilt nur für Pumpen mit Drehstrommotor.

### Hinweis

Bei geräuscharmen Drehstrommotoren ohne Motorlüfter kann die Drehrichtung nicht wie nachfolgend beschrieben geprüft werden. Hier muss die Drehrichtung durch Beobachten des Motorwellenendes ermittelt werden.

Die Abdeckung vom Motorlüfter ist mit einer Drehrichtungsanzeige ausgestattet. Siehe Abb. 5. In Abhängigkeit der vom Lüfter erzeugten Luftströmung zur Motorkühlung wird die Drehrichtung des Motors angezeigt.

Bevor der Motor zum ersten Mal eingeschaltet wird oder wenn der Anzeiger an einer anderen Stelle neu angebracht worden ist, sollte die Funktion des Anzeigers überprüft werden, z.B. durch Bewegen des Anzeigefeldes mit dem Finger.

Um festzustellen, ob die Drehrichtung des Motors richtig oder falsch ist, sollte die Anzeige mit den Angaben in der nachfolgenden Tabelle zu vergleichen.

Anzeigefeld	Drehrichtung
Schwarz	Richtig
Weiß/reflektierend	Falsch*

\* Zur Umkehrung der Drehrichtung ist die Spannungsversorgung abzuschalten und zwei der eingehenden Netzleiter zu tauschen.




Abb. 5 Drehrichtungsanzeiger

Der Anzeiger kann an verschiedenen Stellen am Motor angeordnet werden. Er darf jedoch nicht zwischen den Kühlrippen nahe den Schrauben platziert werden, mit denen die Lüfterabdeckung befestigt ist. Die richtige Drehrichtung wird auch durch Pfeile auf der Lüfterabdeckung des Motors angezeigt.

TM05 0530 1111

TM04 0360 1008

## 10. Einfahren der Gleitringdichtung

Die Dichtflächen der Gleitringdichtung werden durch das Fördermedium geschmiert, so dass immer mit einem bestimmten Leckagestrom zu rechnen ist, der aus der Gleitringdichtung austritt.

In den ersten Betriebsstunden der Pumpe oder wenn eine neue Gleitringdichtung eingebaut worden ist, ist eine bestimmte Einlaufphase erforderlich, bis die Leckrate einen minimalen Wert annimmt.

Die Einlaufphase ist von den Betriebsbedingungen abhängig. D.h. jedesmal wenn sich die Betriebsbedingungen ändern, beginnt eine neue Einlaufphase. Unter normalen Betriebsbedingungen verdampft die Leckageflüssigkeit. Deshalb ist keine Leckage feststellbar.

Einige Flüssigkeiten, wie z.B. Kerosin, verdampfen jedoch nicht. In diesem Fall ist die Leckage sichtbar und könnte fälschlicherweise als Defekt der Gleitringdichtung gedeutet werden.

## 11. Wartung

### Warnung



**Vor Beginn irgendwelcher Arbeiten an der Pumpe ist die Pumpe allpolig vom Netz zu trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern. Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.**

Die Bauteile im Inneren der Pumpe sind wartungsfrei. Der Motor ist jedoch von außen sauber zu halten, um eine ausreichende Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Wird die Pumpe in staubhaltiger Umgebung eingesetzt, ist sie in regelmäßigen Zeitabständen zu reinigen und zu überprüfen. Beim Reinigen der Pumpe ist die Schutzart des Motors zu beachten.

Der Motor ist mit wartungsfreien, dauergeschmierten Lagern ausgerüstet.

### 11.1 Schutz vor Frosteinwirkungen

Wird die Pumpe bei Frostgefahr nicht benutzt, ist die Pumpe restlos zu entleeren, um Beschädigungen zu vermeiden.

Dazu ist der Einfüll- und Ablassstopfen zu entfernen. Siehe Abb. 4.

Die Stopfen erst wieder einsetzen, wenn die Pumpe wieder in Betrieb genommen wird.

**Vor einer Wiederinbetriebnahme nach längeren Stillstandsphasen ist sicherzustellen, dass die Pumpe und die Saugleitung mit dem Fördermedium gefüllt sind. Siehe Abschnitt 9.1 Befüllen der Pumpe mit dem Medium.**

**Achtung**

### 11.2 Reinigen

Vor längeren Stillstandszeiten ist die Pumpe sorgfältig mit klarem Wasser zu spülen, um die Bildung von Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.

## 12. Instandhaltung

### Warnung



**Wurde die Pumpe zur Förderung einer gesundheitsgefährdenden oder giftigen Flüssigkeit eingesetzt, wird die Pumpe als kontaminiert eingestuft.**

Bevor die Pumpe zu Instandsetzungszwecken an Grundfos zurückgeschickt wird, muss eine **Unbedenklichkeitsbescheinigung** von autorisiertem Personal ausgefüllt und an gut sichtbarer Stelle an der Pumpe angebracht werden.

Wird Grundfos mit der Reparatur der Pumpe beauftragt, muss die Pumpe unbedingt frei von gesundheitsgefährdenden und giftigen Stoffen sein. Wenn die Pumpe zur Förderung derartiger Medien eingesetzt worden ist, muss sie vor dem Zurücksenden sorgfältig gereinigt werden.

Ist eine ordnungsgemäße Reinigung nicht möglich, müssen alle Informationen über die Chemikalie mitgeliefert werden.

Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, kann Grundfos die Annahme der Pumpe zur Instandsetzung verweigern.

Eventuell anfallende Versandkosten gehen zu Lasten des Absenders.

Eine Unbedenklichkeitserklärung in englischer Sprache ist am Ende dieser Anleitung beigelegt.

## 13. Technische Daten

### 13.1 Schutzart

Standardmäßig: IP55.

### 13.2 Schalldruckpegel

Der Schalldruckpegel der Pumpe ist kleiner 70 dB(A).

### 13.3 Schalthäufigkeit

Maximal 100 Einschaltungen pro Stunde.

### 13.4 Umgebungstemperatur

Maximal zulässige Umgebungstemperatur	Medientemperatur
+55 °C (131 °F)	+90 °C (194 °F)

### 13.5 Lager- und Transporttemperatur

-50 °C bis +70 °C.

13.6 Maximal zulässiger Betriebsdruck und zulässige Medientemperatur

Gleitringdichtung	Zulässige Medientemperatur*		Maximal zulässiger Betriebsdruck	
AVBx	-20 °C bis +40 °C	(-4 °F bis 104 °F)	10 bar	(145 psi)
	+41 °C bis +90 °C	(105,8 °F bis 194 °F)	6 bar	(87 psi)
AQQx	-20 °C bis +90 °C	(-4 °F bis 194 °F)	10 bar	(145 psi)

\* Bei Medientemperaturen unter 0 °C (32 °F) ist wegen der höheren Viskosität, z.B. weil dem Wasser Glykol als Frostschutz hinzugefügt wird, ggf. ein Motor mit höherer Leistung zu wählen.

13.7 Mindestzulaufdruck

Der minimale Zulaufdruck "H" in m, der während des Betriebs zur Vermeidung von Kavitation in der Pumpe erforderlich ist, kann mit Hilfe der folgenden Gleichung berechnet werden:

- H =  $p_b \times 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$
- $p_b$  = Atmosphärendruck in bar.  
(Der Atmosphärendruck kann zu 1 bar gesetzt werden.)  
In geschlossenen Systemen ist  $p_b$  gleich dem Systemdruck in bar.
- NPSH = NPSH-Wert in m (abzulesen aus den NPSH-Kurven auf Seite 18 für den größten von der Pumpe gelieferten Förderstrom).
- $H_f$  = Reibungsverlust in der Saugleitung in m.
- $H_v$  = Dampfdruck in m, siehe Abb. 10 auf Seite 19.  
 $t_m$  = Medientemperatur.
- $H_s$  = Sicherheitszuschlag = mindestens 0,5 m.

Ist der ermittelte Wert für H positiv, kann die Pumpe bei einer maximalen Saughöhe von "H" m betrieben werden.

Ist der ermittelte Wert für "H" negativ, ist ein Mindestzulaufdruck von "H" m während des Betriebs erforderlich, um Kavitation zu vermeiden.

Beispiel

$p_b$  = 1 bar.  
Pumpentyp: CMV 3, 50 Hz.  
Förderstrom: 4 m³/h.  
NPSH (abgelesen aus Abb. 8 auf Seite 18): 3,3 m.  
 $H_f$  = 3,0 m.  
Medientemperatur: 90 °C.  
 $H_v$  (abgelesen aus Abb. 10 auf Seite 19): 7,2 m.  
 $H = p_b \times 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$  [m].  
 $H = 1 \times 10,2 - 3,0 - 3,3 - 7,2 - 0,5 = -3,8$  m.  
Das bedeutet, dass eine Mindestzulaufhöhe von 3,8 m während des Betriebs erforderlich ist.  
Umrechnung der Zulaufhöhe in bar:  
 $3,8 \times 0,0981 = 0,37$  bar.  
Umrechnung der Zulaufhöhe in kPa:  
 $3,8 \times 9,81 = 37,3$  kPa.

13.8 Maximal zulässiger Zulaufdruck

Die Summe aus dem tatsächlichen Zulaufdruck und dem Druck, der anliegt, wenn die Pumpe gegen einen geschlossenen Schieber fördert, muss immer unterhalb des maximal zulässigen Betriebsdrucks liegen.

## 14. Störungsübersicht

### Warnung



**Vor dem Entfernen des Klemmenkastendeckels ist sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung ausgeschaltet ist und nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.**

**Achtung Verbrühungsgefahr! Das Fördermedium kann unter hohem Druck stehen und heiß sein! Vor dem Ausbau oder Zerlegen der Pumpe ist deshalb entweder die Anlage zu entleeren oder die Absperrventile auf beiden Seiten der Pumpe sind zu schließen. Durchführung der Störungssuche und -behebung nur durch Fachpersonal!**

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
1. Die Pumpe läuft nicht.	a) Die Spannungsversorgung ist unterbrochen.	Die Pumpe einschalten. Die Kabel und Kabelverbindungen auf Beschädigungen prüfen. Die Kabelverbindungen zusätzlich auf festen Sitz prüfen.
	b) Die Sicherungen sind durchgebrannt oder haben ausgelöst.	Die Kabel und Kabelverbindungen auf Beschädigungen prüfen und die Sicherungen austauschen oder wieder einschalten.
	c) Der Motorschutz hat ausgelöst.	Siehe 2. a), b), c), d), e), f).
	d) Steuerstromkreis defekt.	Den Steuerstromkreis reparieren oder austauschen.
2. Der Motorschutzschalter hat ausgelöst (löst bei Einschalten der Pumpe sofort aus).	a) Die Sicherungen sind durchgebrannt oder haben ausgelöst.	Siehe 1. b).
	b) Kontakte des Motorschutzschalters oder der Magnetspule defekt.	Die Kontakte bzw. Magnetspule des Motorschutzschalters oder den Motorschutzschalter komplett austauschen.
	c) Die Kabelverbindung ist lose oder beschädigt.	Die Kabel und Kabelverbindungen auf Beschädigungen prüfen und die Sicherungen austauschen oder wieder einschalten.
	d) Die Motorwicklung ist defekt.	Den Motor reparieren oder austauschen.
	e) Die Pumpe ist mechanisch blockiert.	Die Spannungsversorgung ausschalten und die Pumpe reinigen bzw. reparieren.
	f) Der Motorschutzschalter ist auf einen zu niedrigen Wert eingestellt.	Den Motorschutzschalter entsprechend dem Motornennstrom ( $I_{1/1}$ ) einstellen. Siehe Typenschild.
3. Der Motorschutzschalter löst von Zeit zu Zeit aus.	a) Der Motorschutzschalter ist auf einen zu niedrigen Wert eingestellt.	Siehe 2. f).
	b) Spannungsversorgung nicht konstant.	Siehe 2. c).
	c) Versorgungsspannung zeitweise zu niedrig.	Die Kabel und Kabelverbindungen auf Beschädigungen prüfen. Die Kabelverbindungen zusätzlich auf festen Sitz prüfen. Prüfen, ob das Versorgungskabel richtig dimensioniert ist.
4. Der Motorschutzschalter hat nicht ausgelöst, aber die Pumpe läuft trotz Anforderung nicht an.	a) Siehe 1. a), b), d) und 2. e).	

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
5. Die Förderleistung ist nicht konstant.	a) Der Mindestzulaufdruck ist zu gering.	Die Zulaufbedingungen der Pumpe prüfen.
	b) Saugleitung aufgrund von Verunreinigungen teilweise verstopft.	Die Saugleitung ausbauen und reinigen.
	c) Die Saugleitung ist undicht.	Die Saugleitung ausbauen und reparieren.
	d) Luft in der Saugleitung oder der Pumpe.	Die Saugleitung/Pumpe entlüften. Die Zulaufbedingungen der Pumpe prüfen.
6. Die Pumpe läuft, fördert aber kein Wasser.	a) Der Mindestzulaufdruck ist zu gering.	Siehe 5. a).
	b) Saugleitung wegen Verunreinigungen teilweise verstopft.	Siehe 5. b).
	c) Das Fuß- oder Rückschlagventil ist in geschlossener Stellung blockiert.	Das Fuß- bzw. Rückschlagventil ausbauen und reinigen, reparieren oder austauschen.
	d) Die Saugleitung ist undicht.	Siehe 5. c).
	e) Luft in der Saugleitung oder der Pumpe.	Siehe 5. d).
7. Die Pumpe läuft beim Ausschalten rückwärts.	a) Die Saugleitung ist undicht.	Siehe 5. c).
	b) Das Fuß- oder Rückschlagventil ist defekt.	Siehe 6. c).
	c) Das Fußventil ist in geschlossener oder teilweise geöffneter Stellung blockiert.	Siehe 6. c).
8. Die Pumpe läuft mit verminderter Leistung.	a) Falsche Drehrichtung der Pumpe.	<b>Nur für dreiphasige Pumpen:</b> Die Spannungsversorgung über den externen Netzschalter ausschalten und zwei Phasen im Klemmenkasten der Pumpe tauschen. Die Durchführung von Reparaturarbeiten ist in der Serviceanleitung beschrieben. Siehe auch Abschnitt 9.2 Prüfen der Drehrichtung.
	b) Siehe 5. a), b), c), d).	

## 15. Weitere Produktdokumentation

### 15.1 Serviceunterlagen

Serviceunterlagen sind auf der Internetseite [www.grundfos.de](http://www.grundfos.de) unter WebCAPS im Register "Service" verfügbar.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Niederlassung oder autorisierte Reparaturwerkstatt.

## 16. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:

1. Nutzen Sie die öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften.
2. Ist das nicht möglich, wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Gesellschaft oder Werkstat.

Technische Änderungen vorbehalten.



Type	①		Tliq,max	⑦	°C	⑦	°F						
Model	②		PMax	⑥	bar	⑥	PSI	⑥	MPa				
TAmb	③	°C	③	°F	TF	④	MEI≥	⑤	ηp(%)	⑧	Insulation class	⑨	⑩
ZH 09	Q nom	⑪	m³/h	⑪	GPM								
	H nom	⑫	m	⑫	PSI								
	H max	⑬	m	⑬	PSI								
ZH 09	Q nom	⑪	m³/h	⑪	GPM								
	H nom	⑫	m	⑫	PSI								
	H max	⑬	m	⑬	PSI								

Abb. 6 Nameplate for pump





Motor Type										①	②
50 Hz	③				V	60 Hz	③				V
I 1/1	④				A	I 1/1	④				A
P2	⑤		kW	⑥	HP	P2	⑤		kW	⑥	HP
Eff:IE2	⑦	%	Capacitor	⑧	uF/V	Eff:IE2	⑦	%	Capacitor	⑧	uF/V
  <b>IE2</b>  <b>GRUNDFOS</b>  <b>Made in Hungary</b>											
⑨		⑩		⑪		⑫		⑬			

Abb. 7 Nameplate for motor

TM05 6388 4712

TM05 3823 1712




Abb. 8 NPSH curves for CMV 3





Abb. 9 NPSH curves for CMV 5

TM04 0459 0309

TM04 0460 0309



**Abb. 10** Vapour pressure

TM00 3037 0800

# Safety declaration

Please copy, fill in and sign this sheet and attach it to the pump returned for service.


## Media and application

Which media has the pump been used for: \_\_\_\_\_

In which application has the pump been used: \_\_\_\_\_

## Fault description

If possible please make a circle around the faulty part.  
(In case of an electrical fault, please mark the terminal box.)



TM05 0531 1112

Please give a short description of the fault:

---

---

---

---

---

---

---

**We hereby declare that this product is free from hazardous chemicals, biological and radioactive substances.**

\_\_\_\_\_  
Date and signature

\_\_\_\_\_  
Company stamp



**Argentina**

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.  
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro  
Industrial Garin  
1619 Garin Pcia. de B.A.  
Phone: +54-3327 414 444  
Telefax: +54-3327 45 3190

**Australia**

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.  
P.O. Box 2040  
Regency Park  
South Australia 5942  
Phone: +61-8-8461-4611  
Telefax: +61-8-8340 0155

**Austria**

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb  
Ges.m.b.H.  
Grundfosstraße 2  
A-5082 Grödig/Salzburg  
Tel.: +43-6246-883-0  
Telefax: +43-6246-883-30

**Belgium**

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.  
Boomsesteenweg 81-83  
B-2630 Aartselaar  
Tél.: +32-3-870 7300  
Télécopie: +32-3-870 7301

**Belarus**

Представительство ГРУНДФОС в  
Минске  
220125, Минск  
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56  
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72, 286 39 73  
Факс: +7 (375 17) 286 39 71  
E-mail: minsk@grundfos.com

**Bosnia/Herzegovina**

GRUNDFOS Sarajevo  
Trg Heroja 16,  
BiH-71000 Sarajevo  
Phone: +387 33 713 290  
Telefax: +387 33 659 079  
e-mail: grundfos@bih.net.ba

**Brazil**

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL  
Av. Humberto de Alencar Castelo  
Branco, 630  
CEP 09850 - 300  
São Bernardo do Campo - SP  
Phone: +55-11 4393 5533  
Telefax: +55-11 4343 5015

**Bulgaria**

Grundfos Bulgaria EOOD  
Slatina District  
Iztochna Tangenta street no. 100  
BG - 1592 Sofia  
Tel. +359 2 49 22 200  
Fax. +359 2 49 22 201  
email: bulgaria@grundfos.bg

**Canada**

GRUNDFOS Canada Inc.  
2941 Brighton Road  
Oakville, Ontario  
L6H 6C9  
Phone: +1-905 829 9533  
Telefax: +1-905 829 9512

**China**

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.  
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.  
Hongqiao development Zone  
Shanghai 200336  
PRC  
Phone: +86 21 612 252 22  
Telefax: +86 21 612 253 33

**Croatia**

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.  
Cebini 37, Buzin  
HR-10010 Zagreb  
Phone: +385 1 6595 400  
Telefax: +385 1 6595 499  
www.grundfos.hr

**Czech Republic**

GRUNDFOS s.r.o.  
Čajkovského 21  
779 00 Olomouc  
Phone: +420-585-716 111  
Telefax: +420-585-716 299

**Denmark**

GRUNDFOS DK A/S  
Martin Bachs Vej 3  
DK-8850 Bjerringbro  
Tlf.: +45-87 50 50 50  
Telefax: +45-87 50 51 51  
E-mail: info\_GDK@grundfos.com  
www.grundfos.com/DK

**Estonia**

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ  
Peterburi tee 92G  
11415 Tallinn  
Tel: + 372 606 1690  
Fax: + 372 606 1691

**Finland**

OY GRUNDFOS Pumput AB  
Mestarintie 11  
FIN-01730 Vantaa  
Phone: +358-(0)207 889 900  
Telefax: +358-(0)207 889 550

**France**

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.  
Parc d'Activités de Chesnes  
57, rue de Malacombe  
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)  
Tél.: +33-4 74 82 15 15  
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

**Germany**

GRUNDFOS GMBH  
Schlüterstr. 33  
40699 Erkrath  
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0  
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799  
e-mail: infoservice@grundfos.de  
Service in Deutschland:  
e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG  
Hilgestrasse 37-47  
55292 Bodenheim/Rhein  
Germany  
Tel.: +49 6135 75-0  
Telefax: +49 6135 1737  
e-mail: hilge@hilge.de

**Greece**

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.  
20th km. Athinon-Markopoulou Av.  
P.O. Box 71  
GR-19002 Peania  
Phone: +0030-210-66 83 400  
Telefax: +0030-210-66 46 273

**Hong Kong**

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.  
Unit 1, Ground floor  
Siu Wai Industrial Centre  
29-33 Wing Hong Street &  
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan  
Kowloon  
Phone: +852-27861706 / 27861741  
Telefax: +852-27858664

**Hungary**

GRUNDFOS Hungária Kft.  
Park u. 8  
H-2045 Törökbálint,  
Phone: +36-23 511 110  
Telefax: +36-23 511 111

**India**

GRUNDFOS Pumps India Private  
Limited  
118 Old Mahabalipuram Road  
Thoraipakkam  
Chennai 600 096  
Phone: +91-44 2496 6800

**Indonesia**

PT GRUNDFOS Pompa  
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1  
Kawasan Industri, Puloagung  
Jakarta 19320  
Phone: +62-21-460 6909  
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

**Ireland**

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.  
Unit A, Merrywell Business Park  
Ballymount Road Lower  
Dublin 12  
Phone: +353-1-4089 800  
Telefax: +353-1-4089 830

**Italy**

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.  
Via Gran Sasso 4  
I-20060 Truccazzano (Milano)  
Tel.: +39-02-95838112  
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

**Japan**

GRUNDFOS Pumps K.K.  
Gotanda Metalion Bldg., 5F,  
5-21-15, Higashi-gotanda  
Shiagawa-ku, Tokyo  
141-0022 Japan  
Phone: +81 35 448 1391  
Telefax: +81 35 448 9619

**Korea**

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.  
6th Floor, Aju Building 679-5  
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916  
Seoul, Korea  
Phone: +82-2-5317 600  
Telefax: +82-2-5633 725

**Latvia**

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia  
Deglava biznesa centrs  
Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Rīga,  
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641  
Fakss: + 371 914 9646

**Lithuania**

GRUNDFOS Pumps UAB  
Smolensko g. 6  
LT-03201 Vilnius  
Tel: + 370 52 395 430  
Fax: + 370 52 395 431

**Malaysia**

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.  
7 Jalan Peguam U1/25  
Glenmarie Industrial Park  
40150 Shah Alam  
Selangor  
Phone: +60-3-5569 2922  
Telefax: +60-3-5569 2866

**Mexico**

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.  
Boulevard TLC No. 15  
Parque Industrial Ista Aeropuerto  
Apodaca, N.L. 66600  
Phone: +52-81-8144 4000  
Telefax: +52-81-8144 4010

**Netherlands**

GRUNDFOS Netherlands  
Veluwezoom 35  
1326 AE Almere  
Postbus 22015  
1302 CA ALMERE  
Tel.: +31-88-478 6336  
Telefax: +31-88-478 6332  
E-mail: info\_gnl@grundfos.com

**New Zealand**

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.  
17 Beatrice Tinsley Crescent  
North Harbour Industrial Estate  
Albany, Auckland  
Phone: +64-9-415 3240  
Telefax: +64-9-415 3250

**Norway**

GRUNDFOS Pumper A/S  
Strømsveien 344  
Postboks 235, Leirdal  
N-1011 Oslo  
Tlf.: +47-22 90 47 00  
Telefax: +47-22 32 21 50

**Poland**

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.  
ul. Klonowa 23  
Baranowo k. Poznań  
PL-62-081 Przeźmierowo  
Tel: (+48-61) 650 13 00  
Fax: (+48-61) 650 13 50

**Portugal**

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.  
Rua Calvet de Magalhães, 241  
Apartado 1079  
P-2770-153 Paço de Arcos  
Tel.: +351-21-440 76 00  
Telefax: +351-21-440 76 90

**Romania**

GRUNDFOS Pompe România SRL  
Bd. Biruintei, nr 103  
Pantelimon county Ilfov  
Phone: +40 21 200 4100  
Telefax: +40 21 200 4101  
E-mail: romania@grundfos.ro

**Russia**

ООО Грундфос  
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная 39  
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00  
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11  
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

**Serbia**

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd  
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29  
YU-11000 Beograd  
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496  
Telefax: +381 11 26 48 340

**Singapore**

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.  
25 Jalan Tukang  
Singapore 619264  
Phone: +65-6681 9688  
Telefax: +65-6681 9689

**Slovenia**

GRUNDFOS d.o.o.  
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče  
Phone: +386 1 568 0610  
Telefax: +386 1 568 0619  
E-mail: slovenia@grundfos.si

**South Africa**

GRUNDFOS (PTY) LTD  
Corner Mountjoy and George Allen Roads  
Wilbart Ext. 2  
Bedfordview 2008  
Phone: (+27) 11 579 4800  
Fax: (+27) 11 455 6066  
E-mail: lsmart@grundfos.com

**Spain**

Bombas GRUNDFOS España S.A.  
Camino de la Fuentequilla, s/n  
E-28110 Algete (Madrid)  
Tel.: +34-91-848 8800  
Telefax: +34-91-628 0465

**Sweden**

GRUNDFOS AB  
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)  
431 24 Mölndal  
Tel.: +46 31 332 23 000  
Telefax: +46 31 331 94 60

**Switzerland**

GRUNDFOS Pumpen AG  
Bruggacherstrasse 10  
CH-8117 Fällanden/ZH  
Tel.: +41-1-806 8111  
Telefax: +41-1-806 8115

**Taiwan**

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.  
7 Floor, 219 Min-Chuan Road  
Taichung, Taiwan, R.O.C.  
Phone: +886-4-2305 0868  
Telefax: +886-4-2305 0878

**Thailand**

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.  
92 Chaloe Phrakiat Rama 9 Road,  
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250  
Phone: +66-2-725 8999  
Telefax: +66-2-725 8998

**Turkey**

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
İhsan dede Caddesi,  
2. yol 200. Sokak No. 204  
41490 Gebze/ Kocaeli  
Phone: +90 - 262-679 7979  
Telefax: +90 - 262-679 7905  
E-mail: satis@grundfos.com

**Ukraine**

ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА  
01010 Київ, Вул. Московська 86,  
Тел.: (+38 044) 390 40 50  
Факс.: (+38 044) 390 40 59  
E-mail: ukraine@grundfos.com

**United Arab Emirates**

GRUNDFOS Gulf Distribution  
P.O. Box 16768  
Jebel Ali Free Zone  
Dubai  
Phone: +971 4 8815 166  
Telefax: +971 4 8815 136

**United Kingdom**

GRUNDFOS Pumps Ltd.  
Grovebury Road  
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL  
Phone: +44-1525-850000  
Telefax: +44-1525-850011

**U.S.A.**

GRUNDFOS Pumps Corporation  
17100 West 118th Terrace  
Olathe, Kansas 66061  
Phone: +1-913-227-3400  
Telefax: +1-913-227-3500

**Uzbekistan**

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan  
38a, Oybek street, Tashkent  
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291  
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 06.05.2013

<b>97907165</b> 0513
ECM: 1114950

The name Grundfos, the Grundfos logo, and **be think innovate** are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

© Copyright Grundfos Holding A/S